# CYBER GT

User Manual

## DISCLAIMER

Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

## RECOMMENDED SETUP

We recommend this vape, one user of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page or leaflet. Use of charger, batteries, components, and/or accessories not specified product page or leaflet may cause fire, injury, or other damage to the product and void the cancellation of the warranty.

## HANDLING AND USAGE SAFETY

To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device, avoid exposing it to extreme temperatures, or overheated or excessively humid conditions (-5°C/ 50°C).

Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect your device is damaged, do not continue to use of your device, as it may cause overheating or injury.

To avoid matting always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.

In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

## COIL MAINTENANCE SAFETY

In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod cool down for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

## REPLACEABLE BATTERIES SAFETY

Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

## PRODUCT DISPOSAL SAFETY

Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

## HEALTH WARNING SAFETY

Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.

If you experience any side effects discontinue using the product (stop e-liquid intake). Continue after you stop using, consult a healthcare professional if needed.

## Package Comments:

1 * Cyber GT Device
1 * 510 Pod 0.8Ω (preinstalled)
1 * Type-C Cable
1 * User Manual

## Components View:

## Specifications:

**Size:** 22.6*14.5*82.2 mm (TPD version)
**Pod Capacity:** 2.0 mL (TPD)
E-liquid Filling Way: side fill
**Coil:** 0.6Ω (-0.8Ω recommended), non-replaceable
**Battery Capacity:** Built-in 2400 mAh

## Activation:

Mode 1: Auto draw
Mode 2: Button activation
Mode 3: Auto draw &button activated

**Wattage Adjustment:** Low, Mid, High 7 wattage levels
**Charging Port:** Type-C
**Max Charge Current:** 2A

## Pod Filling:

1. Pull to remove the pod
2. Lift the side silicone seal and add e-liquid
3. Wait 5 minutes to saturate the seal firmly
4. Place the pod back

**Remember to clean the condensation between the pod and the device.**

## Instructions:

| Step | Action | Indicator Status | Mode Status |
|---|---|---|---|
| Step 1 | Turn on/off button 5 times | Top two indicators will blink 3 times | |
| Step 2 | Turn on/off button 3 times | Top two indicators will blink 3 times with wattage indicator light up | Auto draw mode |
| | | Top two indicators will blink 3 times with wattage indicator light up | Button activated mode |
| | | Top two indicators will blink 3 times with wattage indicator light up | Auto draw& button activated mode |

## How to Adjust the Activation Modes?

| Step | Action | Indicator Status | Mode Status |
|---|---|---|---|
| Step 1 | Turn on/off button 5 times | Top two indicators will blink 3 times | |
| Step 2 | Either the waiting 5s press button or press the button to next mode | Top two indicators will blink 3 times with wattage indicator light up | Auto draw mode |
| | | | Button activated mode |
| | | | Auto draw& button activated mode |

## Instructions:

| | |
|---|---|
| Turn on / off | Quickly press the firebutton 5 times, the four battery indicators will flash |
| Connect / disconnect the pod | The four battery indicators will breathe once |
| Lock / unlock | The device will be locked when the vaping is off for 60 seconds, quickly press the firebutton 5 times to unlock the device |
| Battery level: 0%-20% | One battery indicator is on |
| Battery level: 20%-50% | Two battery indicators are on |
| Battery level: 51%-75% | Three battery indicators are on |
| Battery level: 76%-100% | Four battery indicators are on |
| Adjust wattage levels (Low, Mid, High) Quickly press the firebutton 3 times to adjust the wattage levels | Low level: The wattage level indicator will flash green twice |
| | Mid level: The wattage level indicator will flash green twice |
| | High level: The wattage level indicator will flash green twice |
| Change the activation mode | Quickly press the firebutton 3 times, the four battery indicators will breathe twice |
| Overheat protection | When charging is abnormal, the device will stop charging and resume in 10 seconds |

## Protection Features:

| | |
|---|---|
| Over-time protection (5s) | The four battery indicators will flash 10 times and the device will stop charging |
| Short circuit protection | The four battery indicators will flash 3 times and the device will stop charging |
| Low voltage protection | The four battery indicators will flash 10 times |
| Overcharge protection | The four battery indicators will flash 20 times and the device will stop charging |
| Overheat protection | The four battery indicators will flash 3 times |
| Over voltage protection | When charging is abnormal, the device will stop charging and resume in 10 seconds |

## Charging:

| | |
|---|---|
| Maximum charge current | 2A |
| Maximum charge voltage | 5V |
| Attach the type-c cable | The corresponding battery indicator(s) will breathe |
| Battery level: 0%-20% | One battery indicator is on |
| Battery level: 20%-50% | Two battery indicators are on |
| Battery level: 51%-75% | Three battery indicators are on |
| Battery level: 76%-100% | Four battery indicators are on |
| Fully charged | The four battery indicators will flash 20 times |

If you vape while charging, the battery will stop charging to ensure safety.

## IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE CONTAINING E-LIQUIDS

Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully:

1. NICOTINE CONTAINS E-LIQUID

If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine is a highly toxic, addictive substance. It is also not recommended for use by non-smokers, as it may cause more harmful effects if consumed improperly, especially in infants or children. Do not let children or pets come into contact with any of the other ingredients contained within the e-liquid (see the e-liquid's labeling for details).

2. NICOTINE WARNING AND PRECAUTIONS

Nicotine-containing E-liquid is not recommended for:

- Non-smokers
- Young people under the legal age
- People who are allergic to nicotine, propylene, as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk

3. CONTRAINDICATIONS

- Those experiencing general ill health, such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, lung disease, diabetes, or difficulty breathing due to asthma, emphysema, or allergies
- Those who have an overactive thyroid gland or have a tumor in the adrenal gland, which is a rare condition that can affect high blood pressure
- Those who have diabetes, nicotine may affect your blood sugar levels
- Those taking the following medication:
  * Theophylline (to treat breathing problems)
  * Rizatriptan (to treat restless leg syndrome)
  * Clozapine (to treat schizophrenia)

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

If you inhale too much nicotine or use the product too much you may feel sick, dizzy or have none of the following effects:

- Feeling faint
- Nausea (feeling sick)
- Headache
- Coughing
- Irritation of the mouth or throat
- Diarrhoea
- Stomach cramps
- Hiccups
- Rapid heart pattern
- Vomiting
- Arrhythmias in the chest
- Abnormal heartbeats

* Rizaprenol (Oral Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
* Clozapin (Zur Behandlung von Schizophrenie)

## MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft benutzen, können Sie sich folgendes schlecht fühlen:

- Ohnmacht
- Übelkeit (sich schlecht fühlen)
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Durchfall
- Magenkrämpfen
- Schluckauf
- Schnelle Atmung
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

## WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen:

## 1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID

Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gebraucht wird, sollte man wissen, dass Nikotin stark süchtig macht, weswegen es für Nichtraucher, Minderjährige und Kinder, sowie bestehende Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe das Herstellerblatt für mehr Details).

## 2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN

Von nikotinhaltigen E-Liquids wird abgeraten für:

- Nichtraucher
- Personen unter dem gesetzlichen Jugendalter
- Schwangere oder stillende Frauen, da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird

## 3. KONTRAINDIKATIONEN

- Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden, wie Herzerkrankungen, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre, Leber- und Nierenschäden, chronische Atemwegserkrankungen und Atemprobleme wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma
- Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben
- Personen, die unter Diabetes leiden, dies kann den Blutzucker einen Anstieg
- Personen, welche folgenden Medikamente einnehmen:
  * Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwierigkeiten)

* Rizaprenol (Zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
* Clozapin (Zur Behandlung von Schizophrenie)

## 4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft benutzen, können Sie sich folgendes schlecht fühlen:

- Ohnmacht
- Übelkeit (sich schlecht fühlen)
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Durchfall
- Magenkrämpfen
- Schluckauf
- Schnelle Atmung
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag
- Quex qu'ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur au niveau des glandes surrénales qui provoque une hypertension)
- Quex qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang
- Quex qui prennent les médicaments suivants:
  * Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)
  * Rizapropre (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
  * Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

## 4. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants:

- Sensation d'évanouissement
- Nausées (sensation de malaise)
- Maux de tête
- Toux
- Irritation de la bouche ou de la gorge
- Vertiges
- Incontinence diarrhéique
- Hoquet
- Congestion nasale
- Vomissements
- Arythmies dans la poitrine
- Battements cardiaques anormaux
- Quex tomam la seguinte medicação:
  * Teofilina (para tratar problemas respiratórios)
  * Rizaprenol (para tratar a síndrome de as pernas inquietas)
  * Clozapina (para tratar a esquizofrenia)

## 4. POSSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Si inhalas demasiada nicotina o usas el producto en exceso puedes experimentar uno o más de los siguientes efectos:

- Debilidad
- Náuseas (sensación de malestar)
- Dolor de cabeza
- Tos
- Irritación de la boca o la garganta
- Mareos
- Malestar estomacal
- Hipo
- Congestión nasal
- Vómitos
- Arritmias en el pecho
- Latidos cardíacos anormales

# DE

## DISCLAIMER

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschaden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

## EMPFOHLENE EINSTELLUNG

Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten, Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht separat für dieses Gerät hergestellt wurden sind, können zu Fehlfunktionen und/oder Schäden am Produkt und der Ungültigkeit der Garantie führen.

## SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG

Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu verringern, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (-5°C/ 50°C).

Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstochen oder gequetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeit kommt. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt ist, sollten Sie es nicht verwenden. Sie Gerät nicht mehr, dieses zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Ausbeutler zu verhindern, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.

Wenn eines der Komponenten des Geräts oder der Zubehörteile entweder verbrannt oder verformt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

## SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS

Um Verbrennungen zu vermeiden, füllen Sie im nach oben hin neuen Jahren 2. Befüllen Sie den Tank oder die Behälter, bis der Liquid Spitze. Liquid offen Sie zuvor den Silikonverschluss. Warten Sie 5 Minuten, bis der Liquid vollständig in den Sie den Baumwollschichten.
4. Setzen Sie den Pod abschließend wieder in Gerätes ein.




## Lieferumfang:

1 * Cyber GT Gerät
1 * 510 Pod 0.8Ω (vorinstalliert)
1 * USB Type-C Kabel
1 * Bedienungsanleitung

## Aufbau des Geräts:

## Specifikationen:

**Maße:** 22.6*14.5*82.2 mm (TPD version)
**Tankvolumen:** 2.0 mL (TPD)
**Art der Liquidbefüllung:** Side Filling System
**Parameter der integrierten Wicklung:** 0.6Ω (-0.8Ω empfohlen), nicht nicht wechselbar
**Kapazität der internen Akkuzelle:** 2400 mAh

## Aktivierungsmodi:

Mode 1: Automatische Zugaktivierung
Mode 2: Zugaktivierung mittels Feuertaste
Mode 3: Automatische Zugaktivierung und aktivierte Feuertaste

**Adjustable Wattage - 3 Leistungsstufen:** "Low", "Medium", "High"
**Aufladestation:** Typ-C
**Maximaler Ladestromstärke:** 2A

## Einfüllen des Liquids:

1. Ziehen Sie den Pod heraus
2. Heben Sie den Silikonverschluss an und füllen Sie das Liquid. Offen Sie zuvor den Silikonverschluss
3. Warten Sie 5 Minuten, damit der Liquid vollständig in den Baumwollschichten
4. Setzen Sie den Pod abschließend wieder in Gerätes ein.

**Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen.**

## Bedienung des Geräts:

| Schritt | Aktion | Anzeigestatus | Modusstatus |
|---|---|---|---|
| Schritt 1 | Drücken Sie schnell 5 mal die Feuertaste | Wattstufenanzeige leuchtet für 3s | Aktueller Modus |
| Schritt 2 | Drücken Sie schnell 3 mal die Feuertaste, Wattstufe ändern (Feuertaste halten, um Wattstufe zu wechseln) | Unter Anzeige leuchtet | Modus 1: Automatische Zugaktivierung |
| | | Mittlere Anzeige leuchtet | Modus 2: Zugaktivierung mittels Feuertaste |
| | | Oberste Anzeige leuchtet | Modus 3: Automatische Zugaktivierung und aktivierte Feuertaste |
| Schritt 3 | Drücken Sie schnell 3 mal die Feuertaste, Feuertaste halten, um Wattstufe zu wechseln | Wattstufe niedrig: langsam blinkt grün 2x | Niedrige Wattstufe |
| | | Wattstufe mittel: langsam blinkt grün 2x | Mittlere Wattstufe |
| | | Wattstufe hoch: langsam blinkt grün 2x | Hohe Wattstufe |

## Aufladen des Geräts:

| | |
|---|---|
| empfohlener Ladespannung | 5V |
| Anschluss des USB-Type-C Kabels | Die entsprechenden Batterieanzeigen blinken |
| Batteriestandsanzeige: 0%-20% | Eine Anzeige für den Akku leuchtet |
| Batteriestandsanzeige: 20%-50% | Zwei Anzeigen für den Akku leuchten |
| Batteriestandsanzeige: 51%-75% | Drei Anzeigen für den Akku leuchten |
| Batteriestandsanzeige: 76%-100% | Vier Anzeigen für den Akku leuchten |
| Akku vollständig geladen | Die Anzeigen für den Akku blinken 20 mal |
| Wenn Sie während des Ladens rauchen, stoppt der Akku das Ladeladung, um die Sicherheit zu gewährleisten. | Die Anzeigen für den Akku blinken 20 mal |

## WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen:

## 1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID

Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gebraucht wird, sollte man wissen, dass Nikotin stark süchtig macht, weswegen es für Nichtraucher, Minderjährige und Kinder, sowie bestehende Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe das Herstellerblatt für mehr Details).

## 2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN

Von nikotinhaltigen E-Liquids wird abgeraten für:

- Nichtraucher
- Personen unter dem gesetzlichen Jugendalter
- Schwangere oder stillende Frauen, da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird

## 3. KONTRAINDIKATIONEN

- Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden, wie Herzerkrankungen, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre, Leber- und Nierenschäden, chronische Atemwegserkrankungen und Atemprobleme wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma
- Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben
- Personen, die unter Diabetes leiden, dies kann den Blutzucker einen Anstieg
- Personen, welche folgenden Medikamente einnehmen:
  * Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwierigkeiten)

* Rizaprenol (Zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
* Clozapin (Zur Behandlung von Schizophrenie)

## 4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft benutzen, können Sie sich folgendes schlecht fühlen:

- Ohnmacht
- Übelkeit (sich schlecht fühlen)
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Durchfall
- Magenkrämpfen
- Schluckauf
- Schnelle Atmung
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag
- Quienes toman la siguiente medicación:
  * Teofilina (para tratar problemas respiratorios)
  * Rizaprenol (para tratar el síndrome de las piernas inquietas)
  * Clozapina (para tratar la esquizofrenia)

## 4. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Si inhalas demasiada nicotina o usas el producto en exceso puedes experimentar uno o más de los siguientes efectos:

- Debilidad
- Náuseas (sensación de malestar)
- Dolor de cabeza
- Tos
- Irritación de la boca o la garganta
- Mareos
- Malestar estomacal
- Hipo
- Congestión nasal
- Vómitos
- Arritmias en el pecho
- Latidos cardíacos anormales

# ES

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Por favor, lea este manual de usuario antes de usar el producto. Si no se siguen las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados del dispositivo, puede aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños materiales.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un mal manejo que vaya más allá del uso normal definido en este manual.

## CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Recomendamos el uso exclusivo del cargador, la batería, los componentes y los accesorios originales de Aspire indicados en la página o el folleto del producto. El uso de cargadores, baterías, componentes y/o accesorios no fabricados específicamente para este dispositivo puede provocar un mal funcionamiento y/o daños en el producto y la anulación de la garantía.

## SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN Y USO

Para reducir el riesgo de incendio, choque o daños en su dispositivo de vapeo, mantenga el producto y sus accesorios lejos de condiciones de sobrecalentamiento o excesivamente húmedas (-5°C / 50°C).

Su dispositivo puede dañarse si se cae, se quema, se pincha, se aplasta o si entra en contacto con algún líquido. Si sospecha que su dispositivo o su batería están dañados, deje de usarlos, ya que podrían provocar un sobrecalentamiento o lesiones.

Para evitar que se produzcan fallos de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar su dispositivo cuando no esté utilizándolo, especialmente cuando lo lleve en el bolsillo, el bolso o la cartera.

En caso de quemadura o deformación anormal de uno de los componentes del dispositivo o de sus accesorios, deje de usarlos inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

## SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BOBINAS

Para no dañar la bobina o quemar el algodón no inhale una cápsula vacía. Deje reposar la cápsula llenaje durante 5 minutos después de llenarla para que el algodón pueda saturarse de e-líquido antes de usarlo.

## BATERÍAS REEMPLAZABLES SEGURAS

No utilice pilas no recargables. No utilice pilas dañadas o con el envoltorio roto o deteriorado. Desconecte la batería del cargador cuando esté completamente cargada. No utilice su dispositivo de vapeo mientras se encuentra en carga.

## SEGURIDAD EN LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

No deseche este producto y la batería en el medio ambiente, y solo deseche los componentes del producto en puntos de recogida/eliminación específicos.

## AVISO DE SALUD SEGURIDAD

No utilice el producto si está embarazada, en periodo de lactancia, si está generalmente enferma o si padece trastornos de sistemas respiratorios y/o cardiovascular.

Si experimenta algún efecto secundario, deje de usar el producto (deje de inhalar e-líquido). Continúe después de dejar de usarlo, consulte a un profesional de la salud inmediatamente.

## IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE E-LÍQUIDOS QUE CONTIENEN NICOTINA

Antes de utilizar el e-líquido que contiene nicotina, el usuario debe leer cuidadosamente la siguiente información.

## 1. E-LÍQUIDO CON NICOTINA

Si se utiliza con un líquido que contenga nicotina, debe tenerse en cuenta que la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva, y por lo tanto, no se recomienda su uso a los no fumadores, puede producir efectos tóxicos si se consume por vía oral, especialmente en bebés o niños.

No lo use si es alérgico a la nicotina o a cualquiera de los otros ingredientes contenidos en el e-líquido (consulte la etiqueta del fabricante para obtener todos los detalles).

## 2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES SOBRE LA NICOTINA

El e-líquido que contiene nicotina no se recomienda para:

- No fumadores
- Jóvenes menores de edad
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ya que se sabe que la nicotina atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna

## 3. CONTRAINDICACIONES

- Las personas que padecen una enfermedad general, como enfermedades del corazón, úlceras de estómago y duodeno, problemas de riñón o hígado, enfermedades de pulmón de larga duración o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma
- Quienes tienen una glándula tiroidea hiperactiva o tienen un feochromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la hipertensión)
- Quienes tienen diabetes, la nicotina puede afectar a sus niveles de azúcar en sangre

## 4. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Si inhala demasiada nicotina o utiliza el producto en exceso puede experimentar uno o más de los siguientes efectos:

- Debilidad
- Náuseas (sensación de malestar)
- Dolor de cabeza
- Tos
- Irritación de la boca o la garganta
- Mareos
- Malestar estomacal
- Hipo
- Congestión nasal
- Vómitos
- Arritmias en el pecho
- Latidos cardíacos anormales

# NL

## DISCLAIMER

Lees deze gebruiksaanwijzing voorafgaand aan het gebruik. De niet naleving van de instructies voor de correcte instelling, het gebruik en de verzorging van uw apparaat kan het risico op ernstig persoonlijk letsel, de dood of materiële schade vergroten.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling die verder gaat dan de normale handelingen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

## AANBEVOLEN OPSTELLING

Wij raden aan uitsluitend gebruik te maken van de originele lader, batterij, onderdelen en accessoires van Aspire, zoals aangegeven op de pagina met betrekking tot het product en de brochure. Het gebruik van lader, batterij, onderdelen en/of accessoires die niet specifiek voor dit apparaat zijn gebruiksaanwijzing, kan leiden tot brandgevaar, beschadiging van het product en het vervallen van de garantie.

## VEILIGHEID HANTERING EN GEBRUIK

Om het risico op brand, elektrische schokken of schade aan uw vapecase te voorkomen, moet het product en de accessoires ervan uit de buurt van oversteltte of overmatig vochtige omgevingen (-5°C / 50°C) worden gehouden.

Uw apparaat kan beschadigd raken als het valt, wordt verbrand, wordt doorgestoken, wordt geplet of in contact komt met vloeistof. Mocht u vermoeden dat uw batterij of batterij als u vermoedt dat het beschadigd is, aangezien dit tot oververhitting of gevaar kan leiden.

Om een onbedoelde ontsteking te voorkomen, moet uw niet-gebruikte apparaat altijd vergrendeld of uitgeschakeld worden, in het bijzonder wanneer u ze apparaat bij u draagt in uw zak of tas.

Indien u vermoedt dat u een van de onderdelen of accessoires van het apparaat verbrand of vervormd is gewaar, moet het apparaat onmiddellijk gebruiken en een moet contact worden aangenomen met de klantenservice.

## VEILIGHEID VAN DE PODS

Om beschadiging van de coil of de verbranding van het katoen te voorkomen, mag geen verbrand van een lege pod te gebruiken. Laad de pod ten na het vullen 5 minuten zodat het katoen volledig verzadigd kan het gebruik wordt doordrenkt met de e-liquid.

## VEILIGHEID VERVANGBARE BATTERIJEN

Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen. Gebruik geen beschadigde batterijen of batterijen met een beschadigd of beschadigde wrapper. Koppel de batterij los van de lader wanneer hij volledig is opgeladen. Gebruik uw vapecase niet tijdens het opladen van de batterij.

## VEILIGHEID VERWIJDERING PRODUCT

Gooi dit product en de batterij niet weg in het milieu, laver de onderdelen van het product uitsluitend in bij speciaalse inzamelcentra/-punten.

## VEILIGHEID GEZONDHEIDSWAARSCHUWING

Gebruik het product niet als u zwanger bent, borstvoeding geeft, in het algemeen ziek bent, of lijdt aan aandoeningen van de luchtwegen en/of het van cardiovasculair stelsel.

Als u bijwerkingen ervaart, stop dan met het gebruik van het product. als de verschijnselen ook na het gebruik getoond blijven aanhouden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

## IMPORTANTE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN E-VLOEIBARE VLOEISTOFFEN MET NICOTINE

Voordat u e-vloeibare vloeistof met nicotine gebruikt, moet u de volgende informatie zorgvuldig lezen:

## 1. E-VLOEIBARE VLOEISTOF MET NICOTINE

Er can de uitslaan over, un liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit tre attentivement les informations suivantes.

## 2. WARNINGS EN VOORZORGSMAATREGELEN

De nicotine is een zeer verslavende stof, die ook de placenta kan passeren en in de moedermelk kan worden uitgescheiden. Daarom is de nicotine ook niet aanbevolen voor:

- Niet-rokers
- Jonge mensen onder de wettelijke leeftijd
- Personen die allergisch zijn voor nicotine, propylene, aangezien nicotine bekend staat om de placenta te kruisen en uitgescheiden te worden in moedermelk

## 3. CONTRAINDICATIES

- Personen die een algemeen ongezond gevoel hebben, zoals hartziekten, maag- en duodenumzweren, leverziekten of nierziekten, chronische ademhalingsproblemen of ademhaling door astma, longziekte of allergieën
- Personen met een overactief schildklier of een zeldzame tumor in de bijnier, die een hoge bloedsuikerspiegel kan beïnvloeden
- Personen met diabetes, nicotine kan de bloedsuikerspiegel beïnvloeden
- Personen die de volgende medicatie gebruiken:
  * Theofylline (voor ademhalingsproblemen)
  * Rizatriptan (voor rusteloze benen syndroom)
  * Clozapine (voor schizofrenie)

## 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Als u te veel nicotine inhaleert of het product te vaak gebruikt, kan u de volgende effecten ervaren:

- Flauwvallen
- Misselijkheid
- Hoofdpijn
- Hoesten
- Irritatie van de mond of keel
- Diarrhoe
- Maaskramp
- Hiccup
- Snelle ademhaling
- Braken
- Hartritmestoornissen
- Abnormale hartslag

* Rizaprenol (Voor de behandeling van de Rusteloze-benen-syndroom)
* Clozapine (Voor de behandeling van schizofrenie)

## 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Als u te veel nicotine inhaleert of het product te vaak gebruikt, kan u de volgende effecten ervaren:

- Flauwvallen
- Misselijkheid
- Hoofdpijn
- Hoesten
- Irritatie van de mond of keel
- Diarrhoe
- Maaskramp
- Hiccup
- Snelle ademhaling
- Braken
- Hartritmestoornissen
- Abnormale hartslag
- Quem tomar a seguinte medicação:
  * Teofilina (para tratar problemas respiratórios)
  * Rizaprenol (para tratar a síndrome de as pernas inquietas)
  * Clozapina (para tratar a esquizofrenia)

## 4. POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS

Se inalar demasiada nicotina ou usar o produto em excesso pode experimentar uma ou mais de as seguintes efeitos:

- Debilidade
- Náuseas (sensação de malestar)
- Dor de cabeça
- Tosse
- Irritação da boca e da garganta
- Vertigens
- Incontinência diarreica
- Soluços
- Congestão nasal
- Vomitar
- Arritmias no peito
- Batimentos cardíacos anormais

# IT

## DISCLAIMER

Prima dell'uso, si prega di leggere il presente manuale utente. La mancata osservanza delle istruzioni per una corretta configurazione, uso e cura del dispositivo può aumentare il rischio di gravi lesioni personali, morte o danni materiali.

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio che vada oltre l'uso normale utilizzo indicato nel presente manuale.

## CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA

Si consiglia l'uso esclusivo di cancaballerine, batterie, componenti e accessori originali Aspire indicati sulla pagina del prodotto o nel foglio illustrativo. L'uso di cancaballerine, batterie, componenti e/o accessori non specificamente prodotti per questo dispositivo può causare malfunzionamenti e/o danni al prodotto e l'annullamento della garanzia.

## SICUREZZA NELLA MANIPOLAZIONE E NELL'USO

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o danni al dispositivo da vaspo, tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da fonti di surriscaldamento o umidità eccessive (-5°C / 50°C).

Il dispositivo può subire danni in caso di caduta, combustione, perforazione, schiacciamento o in caso di contatto con un liquido. Qualora si sospetti un danno al dispositivo o alla sua batteria, interrompa l'uso del dispositivo, in quanto potrebbe causare surriscaldamento o lesioni.

Per evitare errori di accensione, è necessario assicurarsi sempre di bloccare o spegnere il dispositivo quando non in uso, soprattutto quando lo porta il dispositivo in tasca, nella borsa o nel borsetto.

In caso di combustione o deformazione anomala di uno dei componenti del dispositivo o dei suoi accessori, smettere di usarlo immediatamente e contattare il Servizio clienti.

## SICUREZZA DELLA MANUTENZIONE DELLE BOBINE - SICUREZZA

Per non danneggiare la bobina o consumare il cotone, non aspirare da una capsula vuota. Prima di utilizzare la capsula, lasciare riposare per 5 minuti dopo il riempimento, in modo che il cotone possa impregnarsi di e-liquid.

## SICUREZZA DELLE BATTERIE RICARICABILI

Non utilizzare batterie non ricaricabili. Non utilizzare batterie danneggiate o con involucro rotto o danneggiato. Scollegare la batteria dal caricatore quando è completamente carica. Non utilizzare il dispositivo da vaspo durante la ricarica.

## SICUREZZA PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Non gettare questo prodotto e la batteria nell'ambiente e smaltire i componenti del prodotto solo in punti di raccolta/smaltimento dedicati.

## AVVERTENZE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA

Non utilizzare il prodotto in caso di gravidanza, allattamento, malattia in generale o disturbi del sistema respiratorio e/o cardiovascolare.

Nel caso in cui si verifichino effetti collaterali, interrompere l'uso del prodotto, se riflettono gli effetti continuano anche dopo l'interruzione dell'uso, consultare immediatamente un professionista sanitario.

## INFORMAZIONI IMPORTANTE CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE

Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit lire attentivement les informations suivantes.

## 1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE

En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, il convient de noter que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par conséquent, ne pas recommandée aux non-fumeurs, peut produire des effets toxiques si elle est consommée par voie orale, en particulier chez les nourrissons ou les enfants. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquide (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

## 2. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE

Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour:

- Non-fumeurs
- Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal
- Femmes enceintes ou allaitantes, car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel

## 3. CONTRE-INDICATIONS

- Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général, tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les troubles rénaux ou hépatiques, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à bronchite, à emphysème ou à l'asth